# BUREAU FAIT DE TUYAUX



## **MATÉRIEL :**

Bois :
4 tablettes de 2 x 8 x 10’
2 planches pour dessus de bureau de 2 x 10 x 10’

Quincaillerie :
16 tés noirs de 1/2” 3239-436
8 coudes de 90 ° noirs de 1/2” 3237-937
24 brides de plancher noires de 1/2” 3238-204
8 tuyaux soudés noirs filetés de 1/2” x 30” 3239-052
8 tuyaux soudés noirs filetés de 1/2” x 18” 3239-034
8 manchons noirs de 1/2” x 12” 3238-972
16 manchons noirs de 1/2” x 8” 3238-963
4 manchons noirs de 1/2” x 1-1/2” 3238-641
3 paquets de 8 brides (24 brides en tout) fixes à 2 trous de 1/2” 3621-138
Paquet de 100 vis à tête ronde no 8 x 1” 2178-958
64 Fixations pour fixer les brides au mur
32 Fixations pour fixer les brides au plancher

Extra :
Teinture pour bois
Fini polyuréthane
Nettoyant ou peinture en aérosol

## TUYAUX ET RACCORDS DE 1/2”



**ÉTAPE 1 :**

Nettoyez ou peinturez les tuyaux et les raccords jusqu'à obtention de l'effet désiré.

Laissez sécher complètement avant de procéder à l'assemblage.

Assemblez maintenant 4 cadres.



**ÉTAPE 2 :**
Fixez les 4 cadres au mur et au sol à l'aide de fixations appropriées.

Assurez-vous que les brides pour chaque étagère sont de niveau avec les autres et que les brides de plancher sont alignées les unes avec les autres.



**ÉTAPE 3 :**
Collez les deux planches de bureau ensemble, puis fixez-les avec un serre-joint.

Appliquez la teinture et la finition sur les planches de bureau et les planches de tablettes.



**ÉTAPE 4 :**
Fixez les 4 étagères aux tuyaux avec des brides fixes et des vis de 1”.

Pré-percez les étagères avant de les attacher aux tuyaux. Utilisez 1 bride par tuyau.




**ÉTAPE 5 :**
Fixez le bureau aux tuyaux avec des brides fixes et des vis de 1”.

Pré-percez le dessus du bureau avant de le fixer aux tuyaux. Utilisez 2 brides par tuyau.